


ACTIVATION GUIDE

FOR 30K, 20S EVO, 20S

ENGLISH

1. Update your headset to the latest firmware.
2. Download the latest version of the **Sena Utility App** or **Sena 30K Utility App**.
 - **Sena Utility App**: 20S EVO, 20S
 - **Sena 30K Utility App**: 30K
3. Open the app.
4. Tap the upper left **Menu** icon () , and tap the **Basic Settings**.
5. Enable the **HD Speaker Accessory**.


Note: The **50S** can be used without activation.

FRENCH

1. Mettez à jour votre casque audio avec le micrologiciel le plus récent.
2. Téléchargez la version la plus récente de **Sena Utility App** ou **Sena 30K Utility App**.
 - **Sena Utility App** : 20S EVO, 20S
 - **Sena 30K Utility App** : 30K
3. Ouvrez l'application.
4. Appuyez sur l'icône **Menu** () en haut et à gauche, puis appuyez sur **Paramètres de base**.
5. Activez l'option **Accessoire Haut-parleur HD**.

Remarque : le **50S** peut être utilisé sans activation.

GERMAN

1. Aktualisieren Sie Ihr Headset auf die neueste Firmware.
2. Laden Sie die aktuelle Version der **Sena Utility-App** oder **Sena 30K Utility-App** herunter.
 - **Sena Utility-App**: 20S EVO, 20S
 - **Sena 30K Utility-App**: 30K
3. Öffnen Sie die App.
4. Tippen Sie oben links das Symbol **Menü** () und dann **Grundeinstellungen** an.
5. Aktivieren Sie **HD-Lautsprecherzubehör**.

Hinweis: Das **50S** kann ohne Aktivierung verwendet werden.

SPANISH

1. Actualice el auricular al firmware más reciente.
2. Descargue la versión más reciente de **Sena Utility App** o **Sena 30K Utility App**.
 - **Sena Utility App**: 20S EVO, 20S
 - **Sena 30K Utility App**: 30K
3. Abra la aplicación.
4. Pulse el icono **Menú** de la parte superior izquierda () y, a continuación, pulse **Configuración básica**.
5. Active el **Accesorio altavoz HD**.

Nota: el **50S** se puede usar sin activarlo.

ITALIAN

1. Aggiornare il firmware della cuffia all'ultima versione.
2. Scaricare l'ultima versione dell'**App Sena Utility** o dell'**App Sena 30K Utility**.
 - **App Sena Utility**: 20S EVO, 20S
 - **App Sena 30K Utility**: 30K
3. Aprire l'applicazione.
4. Premere l'icona **Menu** in alto a sinistra () , quindi premere **Impostazioni base**.
5. Abilitare **Accessorio Auricolari HD**.

Nota: 50S può essere utilizzato senza l'attivazione.

SENA



SENA Technologies, Inc.

Customer Support: sena.com