

TN456-KN456

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFICQUE
SPEZIFISCHER STURZBUHEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA

HONDA CBF600 '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUAUFLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

PARAMOTORE
ENGINE GUARD
PARE-CARTER
STURZBUHEL
DEFENSA DE MOTO

Q.TY n.2(dx-sx)

2



Distanziale Ø30x7mm
SPACER
EINLEITUNG
DSANZSTUECK
DSANZAADOR

Q.TY n.1

3

COMPONENTI ORIGINALI
ORIGINAL PARTS
PARTES ORIGINALES
ORIGINAL BAUTEILE
COMPONENTES ORIGINALES

Q.TY n.-


4




VITE TCEI M8x35mm
SCREW M8x35mm
VIS M8x35mm
SCHRAUBE M8x35mm
ORN VILLO M8x35mm

Q.TY n.1

A



B



Lato Sinistro
Left Side
Côté gauche
Linke Seite
Lado izquierdo

SI RACCOMANDA DI FARE ESEGUIRE IL MONTAGGIO AD UN MECCANICO QUALIFICATO

WE RECOMMEND THAT THE MOUNTING IS CARRIED OUT BY A QUALIFIED MOTORCYCLE MECHANIC

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE EXECUTER LE MONTAGE PAR UN MECANICIEN QUALIFIE


WIR EMPFEHLEN, DASS DIE MONTAGE VON EINEM FACHMECHANIKER DURCHGEFUHRT WIRD

LES RECOMENDAMOS QUE EL MONTAJE DE LA DEFENSA SE REALICE POR UN MECANICO CALIFICADO


TN456-KN456

PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
 SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA
HONDA CBF600 '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
 INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG - INSTRUCCIONES DE MONTAJE




Lato Destro
 Right Side
 Côte droit
 Rechte Seite
 Lado derecho

5 


RONDELLA Ø8mm
 WASHER Ø8mm
 RONDELLE Ø8mm
 SCHEIBE Ø8mm
 ARANDELA Ø8mm

Q.TY n.1

6 



DISTANZIALE Ø14x20mm
 SPACER
 RINGENUTZ
 RINGENUTZ
 RINGENUTZ
 RINGENUTZ
 RINGENUTZ

Q.TY n.1

7 

NIPPLES

Q.TY n.1



PARAMOTORE SPECIFICO - SPECIFIC ENGINE GUARD - PARE-CARTER SPECIFIQUE
SPEZIFISCHER STURZBÜGEL - DEFENSA DE MOTOR ESPECIFICA

HONDA CBF600 '08

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCIONES DE MONTAJE - BAUANLEITUNG - INSTRUCIONES DE MONTAJE

I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

1. TOGLIERE LE VITI CHE SORREGGONO LO SCARICO. INDICATE IN FOTOGRAFIA A, PER RENDERE PIÙ AGEVOLE IL MONTAGGIO DEL LATO DESTRO DEL PARAMOTORE.
2. SVITARE E SFILARE IL PIÙ POSSIBILE LA VITE INDICATA IN FOTOGRAFIA B PER FAR SÌ CHE SI POSSA SOSTITUIRE LA BOCCOLA ORIGINALE CON LA NOSTRA, PARTICOLARE N°2, INDICATO IN PARTICOLARE IN FOTOGRAFIA F.
3. MONTARE IL PARAMOTORE. LATO SINISTRO, COME INDICATO IN FOTOGRAFIA B. QUINDI REINFILARE LA VITE ORIGINALE FINO IN FONDO.
4. MONTARE IL PARAMOTORE LATO DESTRO SEGUENDO LE INDICAZIONI DI FOTOGRAFIA E ED F FACENDO MOLTA ATTENZIONE AL CORRETTO POSIZIONAMENTO DEL PARAMOTORE: DEVE STARE TRA LA BOCCOLA N°2 E IL SUPPORTO MOTORE.
5. A QUESTO PUNTO SERRARE BENE TUTTE LE VITI E I BULLONI FACENDO ATTENZIONE DI RIPROZIONARE E SERRARE BENE ANCHE LE VITI CHE SORREGGONO LA MARMITTA CHE AVETE TOLTO AL PASSO 1.

GB MOUNTING INSTRUCTIONS

1. IN ORDER TO EASE THE INSTALLATION OF THE RIGHT SIDE ENGINE GUARD REMOVE EXHAUST MOUNT BOLTS AS SHOWN IN PICTURE A.
2. REMOVE THE NUT TO THE ORIGINAL ENGINE MOUNT BOLT (PICTURE E) ON THE RIGHT SIDE AND REMOVE THE BOLT THROUGH THE LEFT SIDE AS SHOWN IN PICTURE B. PLACE THE LEFT ENGINE GUARD INTO POSITION AND REPLACE THE ENGINE MOUNT BOLT.
3. AS THE ENGINE MOUNT BOLT IS SLID BACK INTO PLACE REPLACE THE ORIGINAL RIGHT SIDE SPACER WITH GIVI SPACER (ITEM 2 ~ 30 X 4MM) AND SET THE RIGHT ENGINE GUARD INTO POSITION. IT IS IMPORTANT THAT THE ENGINE GUARD FIT BETWEEN THE SPACER AND THE ENGINE SUPPORT. ARRANGEMENT OF SPACER AND ENGINE GUARD IS SHOWN IN PICTURE F. RE-INSTALL THE ORIGINAL NUT.
4. ATTACH UPPER ENGINE GUARD ON RIGHT AND LEFT SIDE USING ORIGINAL BOLT AS SHOWN IN PICTURE C. ATTACH LOWER FRONT ENGINE GUARD TUBES TOGETHER USING HEX BOLT (ITEM 4 ~ M8 X 35MM), WASHER (ITEM 5 ~ 8MM) AND SPACER (ITEM 6 ~ 14 X 20MM) AS SHOWN IN DIAGRAM D.
5. MAKE SURE ALL NUTS AND BOLTS ARE WELL TIGHTENED. REPLACE AND TIGHTEN ORIGINAL EXHAUST MOUNT BOLTS.

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. POUR FACILITER LE MONTAGE DU PARE-CARTER DROIT, ENLEVER LES VIS QUI SOUTIENNENT LE POT D'ÉCHAPPEMENT, INDIQUEES EN PHOTO A.
2. DEVISSER ET SORTIR LE PLUS POSSIBLE LA VIS INDICUÉE EN PHOTO B DE FAÇON À POUVOIR REMPLACER L'ENTRETOISE D'ORIGINE PAR LA PIÈCE N°2, INDICUÉE EN PARTICULIER EN PHOTO F.
3. MONTER LE PARE-CARTER GAUCHE, COMME INDICUÉE EN PHOTO B, PUIS RENFORCER LA VIS D'ORIGINE À FOND.
4. MONTER LE PARE-CARTER DROIT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DES PHOTOS E ET F EN FAISANT TRES ATTENTION AU POSITIONNEMENT CORRECT DU PARE-CARTER : LA PATTE DU PARE-CARTER VIENT ENTRE L'ENTRETOISE N°2 ET LE SUPPORT MOTEUR.
5. TERMINER LE MONTAGE EN CONTROLANT LE BON SERRAGE DE TOUTES LES VIS, SURTOUT CELLES SOUTENANT LE POT D'ÉCHAPPEMENT QUI VOUS AVEZ ENLEVÉS À LA PHASE 1.

D BAUANLEITUNG

1. ENTFERNEN SIE DIE SCHRAUBEN VOM AUSPUFFWIE IM BILD A GEZEIGT. AUF DIESE WEISE IST DIE MONTAGE DER RECHTEN SEITE DES STURZBÜGEL EINFACHER.
2. LOSEN UND ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE SO WEIT WIE MOGLICH AB WIE IM BILD B GEZEIGT, UM DAS ORIGINALSTANZSTÜCK MIT UNSEREM DISTANZSTÜCK ERSETZEN ZU KÖNNEN (POSITION NR. 2) WIE IM BILD F HINGEWIESEN.
3. MONTEREN SIE DIE LINKE SEITE DES STURZBÜGELS (BILD B) UND DANN BEFESTIGEN SIE DIE ORIGINALSCHRAUBE WIEDER.
4. MONTIEREN SIE DIE RECHTE SEITE DES STURZBÜGELS (BILDER C, E UND F) UND ACHTEN SIE AUF DIE POSITION DES STURZBÜGELS; DER MUSS ZWISCHEN DISTANZSTÜCK UND MOTORHALTERUNG POSITIONIERT SEIN!
5. ZULETZT ZIEHEN SIE ALLE SCHRAUBEN UND MUTTERN FEST - VOR ALLEM DIE ORIGINALSCHRAUBEN DES AUSPUFFES, DIE SIE IM PUNKT 1 ENTFERNT HATTEN.

ES

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. QUITAR LOS TORNILLOS QUE SUIETAN EL TUBO DE ESCAPE COMO SE INDICA EN LA IMAGEN A, PARA SIMPLIFICAR EL MONTAJE DE LA PARTE DERECHA DE LA DEFENSA.
2. DESTORNILLAR Y SACAR AL MÁXIMO EL TORNILLO INDICADO EN LA IMAGEN B PARA QUE SE PUEDA REPLAZAR EL BUE ORIGINAL POR NUESTRO DISTANCIADOR (PARTE 2), COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN F.
3. MONTAR LA DEFENSA DE MOTOR PARTE IZQUIERDA, COMO MUESTRA LA IMAGEN B, LUEGO VOLVER A ATORNILLAR EL TORNILLO ORIGINAL HASTA EL FINAL.
4. MONTAR LA DEFENSA DE MOTOR PARTE DERECHA COMO INDICA LA IMAGEN E, D Y F PONIENDO MUCHA ATENCIÓN EN LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA DEFENSA. TIENE QUE ESTAR ENTRE EL DISTANCIADOR N°2 Y EL SOPORTE DEL MOTOR.
5. EN ESTE PUNTO APRETAR BIEN TODOS LOS TORNILLOS Y LOS PERNOS PONIENDO ATENCIÓN AL RECOLOCARLOS Y APRETAR LOS TORNILLOS DE MANERA CORRECTA TAMBIÉN LOS TORNILLOS QUE SUSTENTAN EL TUBO DE ESCAPE QUITADOS EN EL PASO N° 1.