




# Guide de démarrage rapide 10U pour Schuberth C3/C3 Pro




## Installation




## Rechargement




## Fonctionnement de la touche




## Marche / Arrêt




## Ajustement du volume




## Téléphone, Musique Couplage




## Musique Fonctionnement




## Téléphone mobile Passer et répondre à un appel



## Intercom Couplage



## Intercom Démarrage/Arrêt



## Radio En marche/Éteinte



## Radio Chercher des stations



## Radio Balayage de la bande FM




### Sauvegarder la présélection pendant le balayage



## Radio Passer à la station présélectionnée



## Radio Sauvegarder ou effacer la présélection



## Réglage

### Menu de configuration



### Utilisation du Gestionnaire de périphériques Sena

Branchez le casque à votre ordinateur via un câble USB. Lancez le Gestionnaire de périphériques Sena et cliquez sur **RÉGLAGE DE L'APPAREIL** pour configurer les paramètres du casque.

Pour plus de détails sur le téléchargement du Gestionnaire de périphériques Sena, veuillez consulter la notice fournie dans le pack.

### Utilisation de l'application Sena Smartphone App

1. Sur votre smartphone, téléchargez l'application Sena Smartphone App pour Android ou iPhone sur Google Play ou App Store. Veuillez consulter le site [www.sena.com/app](http://www.sena.com/app) pour plus de détails.
2. Coupez votre smartphone avec le casque.
3. Lancez l'application Sena Smartphone App. Faites glisser l'écran vers la droite et appuyez sur Paramètres pour configurer les paramètres du casque.

## Dépannage

### Déconnexion de la commande à distance sur guidon

Si la commande à distance sur guidon se déconnecte de votre casque, rechargez la commande à distance sur guidon ou effectuez à nouveau le couplage. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser les boutons de commande du casque pour faire fonctionner le casque. Veuillez consulter le guide de l'utilisateur sur le site [www.sena.com](http://www.sena.com) pour plus de détails sur le fonctionnement des boutons de commande à distance du casque.

### Réinitialisation

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du 10U, utilisez la Réinitialisation dans le menu de configuration. Le casque restaure automatiquement les paramètres par défaut puis il s'éteint.

### Réinitialisation

Si le 10U ne fonctionne pas correctement pour quelque raison que ce soit, remettez-le à zéro en appuyant doucement sur le bouton de remise à zéro en trou d'épingle situé sur la batterie.



**Vous pouvez télécharger la version complète du guide en vous rendant sur [www.senablueetooth.fr](http://www.senablueetooth.fr).**



**Sena Technologies, Inc.**  
[www.senablueetooth.fr](http://www.senablueetooth.fr)  
Assistance client: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)  
Courriel: [support.fr@sena.com](mailto:support.fr@sena.com)