




# Guide de démarrage rapide 10U pour Shoei Neotec




## Installation



## Mise en charge



## Mise en route




Enlevez la bande en plastique qui protège l'emplacement pour batterie afin de commencer à utiliser la commande à distance.

## Fonctionnement des boutons




## Marche/Arrêt


### Casque audio




### Commande à distance




## Commande à distance Couplage




## Réglage du volume






## Téléphone, Musique Couplage





## Musique Fonctionnement




## Téléphone mobile Passer et répondre à un appel




## Intercom Couplage




## Intercom Démarrage/Fin




## Radio Activer/Désactiver



## Radio Rechercher des stations




## Radio Balayer la bande FM






Enregistrer comme pré réglage pendant le balayage



## Radio Atteindre une présélection



## Radio Enregistrer ou effacer la présélection



## Paramètres

### Configuration



### Utilisation de Sena Device Manager

Connectez le casque audio à votre ordinateur au moyen du câble USB. Lancez Sena Device Manager et cliquez sur **PARAM. PÉRIPH.** pour configurer les paramètres du casque audio.

Pour de plus amples détails sur le téléchargement de Sena Device Manager, reportez-vous à la brochure incluse dans le package.

### Utilisation de Sena Smartphone App

- Vous pouvez télécharger sur votre Smartphone l'application Sena Smartphone App pour Android ou iPhone à partir de Google Play ou de l'App Store. Rendez-vous à l'adresse [www.sena.com/fr/headset-app/](http://www.sena.com/fr/headset-app/) pour plus de détails.
- Couplez votre Smartphone avec le casque audio.
- Lancez Sena Smartphone App. Faites défiler l'écran vers la droite et appuyez sur Paramètres pour configurer les paramètres du casque.

## Réglage des problèmes

### Commande à distance déconnectée


Si la commande à distance se déconnecte de votre casque audio, remplacez sa batterie ou effectuez à nouveau le couplage. Pendant ce temps, vous pouvez utiliser les boutons de commande du casque pour faire fonctionner le casque audio. Veuillez consulter le Manuel d'utilisation sur le site [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr) pour plus de détails sur le fonctionnement des boutons de commande du casque audio.

### Réinitialisation aux Paramètres d'Usine

Si vous souhaitez restaurer les paramètres d'usine par défaut du casque 10U, utilisez la réinitialisation dans le menu de configuration. Les paramètres par défaut du casque audio sont restaurés automatiquement et le casque s'éteint.

### Réinitialisation par défaut

Si le 10U ne fonctionne pas correctement pour une quelconque raison, réinitialisez-le en appuyant doucement sur le bouton de réinitialisation dans le trou d'épingle situé sur le haut-parleur gauche.



**La version complète du manuel peut être téléchargée sur [www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr).**



**Sena Technologies, Inc.**  
[www.sena.com/fr](http://www.sena.com/fr)  
Support client : [support.sena.com](mailto:support.sena.com)  
E-mail : [support.fr@sena.com](mailto:support.fr@sena.com)