



GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dank voor uw keuze voor de ministarter ST van miniBatt
Volg altijd de basis veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van elektrische apparaten. hand voor gemakkelijke naslag.



Modelo: miniBatt ST12

A. PRODUCT ONTWERP:



B. GEBRUIKERSHANDLEIDING:

Indicatie lichtjes:


Met de wisselschakelaar kan de capaciteit van de ministarter geleverd worden.

Indicatie lichtjes	1 knippert	1 vast	2 vast	3 vast	4 vast
Capaciteit batterij	0%	25%	50%	75%	100%

De laad indicator licht knipperend op. Een voor een.
Het aantal indicatielichtjes geeft de batterijcapaciteit van de ministarter aan.
Wanneer de lichtjes vast branden is het laden in pauze of is compleet.

Het laden van de ministarter miniBatt:

- Sluit de stekker van de adapter aan op het net van het huis.
 - Sluit 12v 1A aan de ingangspoort van de mini starter aan het andere uiteinde van de adapter.
- Of
- Sluit de adapter voor de auto aan op het aanstekers contact.
 - Sluit 12v 1A aan de ingangspoort van de mini starter aan het andere uiteinde van de adapter voor het voertuig.
- Of
- Sluit de USB kabel aan een oplader met een USB uitgang aan.
 - Sluit de kabel aan de ingangspoort 5V / 1A aan om het opladen te starten.




Startinstructies voor het voertuig:

- Vergewis u ervan dat het aantal indicatie lichtjes niet minder is dan 3.
- Sluit de rode klem aan op de positieve accupool van het voertuig (+) en sluit de zwarte klem aan op de negatieve accupool van het voertuig (-).
- Sluit de blauwe kabel aan op de uitgangspoort/hulp aansluiting van de starter.

LET OP! Het model miniBatt PRO kan alle types diesel en benzinemotoren starten met een cilinderinhoud tot 3000cc.

- Start het voertuig. Indien het voertuig niet binnen 5 minuten start, koppel dan de miniBatt los en probeer het nog een keer na enkele seconden. In het tegeng geval kan er een oververhitting plaatsvinden in de startklemmen
- Als eenmaal de motor is aangeslagen, ontkoppel de blauwe kabel van de miniBatt in minder dan 30 seconden en vervolgens de klemmen van de polen van de accu. In het tegeng geval begint de dynamo van het voertuig lading door te geven aan het apparaat waardoor oververhitting kan plaatsvinden.
- Laat de motor van het voertuig draaiende.




Voor het laden van mobiele telefoons of tablets

- Verbind de kabel van de schakelaar aan de USB 5V 2A uitgangspoort.
- Kies voor de juiste stekker voor uw mobiele telefoon of tablet/pc en verbind deze aan uw apparaat. De ministarter miniBatt kan automatisch het elektronische toestel herkennen en laden. De indicatielichtjes gaan aan wanneer er wordt opgeladen.



Voor hulpbatterij voor laptops 19v

- Verbind de kabel van de schakelaar B aan de uitgangspoort voor 19V 3.5A
- Kies voor de juiste stekker en verbind deze aan kabel B en sluit deze aan de computer aan.
- Druk op de schakelaar voor stroomtoevoer.



LED verlichting

Houd gedurende 3 seconden de wisselschakelaar ingedrukt opdat de LED verlichting inschakelt en vervolgens 3 posities van LED verlichting mogelijk worden. (normaal, stroboskoop licht en SOS. Deze gaan weer uit indien zacht wordt aangedrukt.)

C. ONDERDELENLIJST:

#	Onderdeel	Aantal	#	Onderdeel	Aantal
1	Hoofdproduct	1	6	Huisadapter	1
2	Schakelkabel A	1	7	Auto adapter	1
3	Schakelkabel B	1	8	Klemmenkabel	1
4	Kabel adapter telefoon / tablet	1	9	Gebruikershandleiding	1
5	Verbindingskabel Notebook	1			

D. TECHNISCHE SPECIFICATIES:

Afmetingen: 170x82x32mm
Gewicht: 408g
Capaciteit batterij: 12000 mAh
Uitgangspoort : 5V=2A ; 19v=3.5 ; 12V starter
Ingangspoort : 12V=1A ; 5V=1A
Tijd compleet opladen: 5 uur
Opstartstroom: 200 A
Maximale stroom: 400A
Temperatuur voor gebruik: -20°C ~ 60°C / -4°F ~ 120°F

E. FAQ:

- V. Hoe zet je de mini oplader uit?
A. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het gebruikt wordt of de lading compleet is.
- V. Hoeveel keer kan dit apparaat met complete lading mijn mobiele telefoon opladen?
A. Ongeveer 7 keer voor Iphone / 5 mobiele telefoon.
- V. Hoe lang duurt het om met dit apparaat mijn mobiele telefoon op te laden?
A. Ongeveer 1 uur.
- V. Hoelang is de werkingsduur met een complete lading, verbonden aan een laptop, iPad of tablet?
A. Ongeveer 2 tot 3 uur.
- V. Hoeveel keer kan dit apparaat met complete lading een voertuig opstarten?
A. Ongeveer 20 keer.
- V. Hoeveel tijd duurt de opgeladen batterij van dit apparaat?
A. Van 6 tot 12 maanden, echter raden we aan deze één keer per maand op te laden.

F. OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Er is geen respons bij het drukken op de schakelaar	Bescherming tegen lage spanning bij het aanzetten van de Mini starter	Sleek de adapter in de 12V 1A ingangspoort om aan te zetten

G. GEVAARLIJKE EN GIFTIGE STOFFEN:

Samenstelling en hoeveelheid van gevaarlijke en giftige stoffen in Lightning Pak					
Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	PBB	PBDE
0	0	0	0	0	0

0 alles homogeen duidt aan dat het gehalte van de gevaarlijke stoffen zich onder de limietwaarde van MCV bevindt, zoals gespecificeerd in de norm 2002/95/CE (RoHS).

Waarschuwing:

- Vergewist u zich er altijd van dat de stekker van de blauwe kabel aangesloten is aan de ingang.
Bevestig dat deze goed is aangedrukt alvorens het voertuig te starten. In het tegeng geval kan dit het resultaat beïnvloeden en kan zelfs leiden tot versmelten of schade aan de blauwe stekker.
- Verifieer altijd of de verbindingkabel en de klemmen goed zijn bevestigd.
Verifieer of de accupolen niet geoxideerd zijn of vuil. Maak deze schoon alvorens te proberen het voertuig te starten. Probeer niet na 3 pogingen nogmaals te starten. In het tegeng geval kan het apparaat schade oplopen. Verifieer of uw voertuig geen andere problemen heeft.
- Maak geen contact tussen de twee klemmen. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.
- Demonteer het apparaat niet. Dit kan zeer gevaarlijk zijn.

Verbind ALTIJD de RODE klem aan de POSITIEVE pool en de ZWARTE klem aan de NEGATIEVE pool. In het tegeng geval kan het apparaat inwendige schade oplopen en in bepaalde gevallen kan dit bij het uitvoeren van een volgend opladen een oververhitting veroorzaken en een onherstelbare schade aanbrengen aan uw elektronisch systeem.

- ! Weest altijd voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt.
- ! Dit apparaat is niet ontworpen voor gebruik door kinderen of gehandicapte personen zonder toezicht.
- ! Gebruik het niet als speelgoed.
- ! Laat het apparaat niet nat worden.
- ! Dompel het apparaat niet onder water.
- ! Gebruik het apparaat niet in potentiële explosieve omgevingen, zoals in aanwezigheid van ontbrandbare vloeistoffen, gassen en stof.
- ! Verander of demonteer de miniBatt niet. Alleen een reparatietechnicus kan dit apparaat repareren.
- ! Stel het apparaat niet bloot aan hitte.
- ! Bewaar het apparaat niet op plekken waar de temperatuur de 70°C kan overtreffen.
- ! Alleen opladen bij kamertemperatuur.
- ! Alleen opladen met de bijgeleverde oplader van het apparaat.
- ! In extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterij komen. Maak deze vloeistof voorzichtig schoon met een doek en vermijdt het contact van de vloeistof met de huid.
- ! In het geval er contact is met de huid of de ogen, direct schoon wassen met schoon water en vraag medische hulp.
- ! Aan het einde van de nuttige levensduur kunt u het apparaat op de daartoe verantwoorde wijze verwijderen in ons milieu.

Informatie over de garantie:

Wij bieden een beperkte garantie voor dit product tegen materiaalfouten en fabricage voor een periode van 6 maanden na koopdatum voor de gebruiker/consumant.

- De garantie is alleen geldig met overlegging van de originele koopbon van de dealer/distributeur, voor de originele koper met het product dat gerepareerd of vervangen zal worden.
- De garantie heeft geen geldigheid indien het serienummer, de datum van aankoop en het etiket verdwenen zijn.
- De garantie dekt niet de schade of storing van het product resulterend uit normaal gebruik en slijtage, de fysieke schade, onjuiste installatie, onjuist gebruik, verandering of reparatie door derden zonder autorisatie.
- Wij zijn niet aansprakelijk voor willekeurig verlies of schade gedurende verzending als resultaat van overmacht.
- Wij zijn aansprakelijk voor willekeurige schade door ongelukken of afkomstig van het gebruik of het onjuiste gebruik van het product.
- Alle aanspraken op garantie zijn beperkt tot de reparatie of de vervanging van het defecte product volgens onze evaluatie.
- Indien het product gerepareerd of vervangen wordt, is het nieuwe product gedekt voor de resterende tijd van de originele garantie. Reparatie of vervanging kan het gebruik inhouden van gereviseerde onderdelen, die equivalent zijn in hun functie. Het onderdeel veranderen of het product blijft eigendom van ons.
- Verbruiksartikelen zoals batterijen zijn niet gedekt door de garantie.



Toegepaste Standaard : GB/T 18287-2000

GEIMPORTEERD DOOR:
TURISPORT, SL - Avda. Sant Julià 159-167
08403 Granollers - BARCELONA (SPAIN)
CIF : B-08882151 / www.miniBatt.com

NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS

MINIBATT NEDERLANDS