




VOORBEREIDING

De headset layout




De headset installeren




Basiswerking

Knoppen bedienen



Headset aan/uitschakelen




Druk 1 seconde, tegelijkertijd, de Jog Dial en telefoon knop in om de headset aan of uit te schakelen.


Volume aanpassen



Batterij status




Zet de headset aan en controleer het niveau van de batterij via de status-LED.





Of houd de Jog Dial en de Telefoon knop voor 3 seconden ingedrukt wanneer de headset wordt ingeschakeld. U zult een drievoudige pieptoon en een gesproken tekst te horen.

Batterij opladen






PAIRING



Pairing mobiel apparaat - Telefoon, Muziek



Gebruik telefoon





Telefoneren



U hoort een piep. "Speed dial" Voice Menu: Bel het laatst gebruikte nummer (Redail), Speed dial 1, Speed dial 2, Speed dial 3, Cancel


Muziek luisteren





INTERCOM

Pairen met andere Headsets



Herhaal bovenstaande stappen om met meerdere headsets te Pairen.

Intercom gebruiken


Na het Pairen...




U kunt een Two-Way intercom gesprek starten met iedere Headset.

CAMERA


De Camera aan/uit schakelen





Videos opnemen



Foto's nemen




Video Tagging



FM RADIO

FM Radio aan/uit zetten




Zoek Stations




Luister naar Opgeslagen Stations

Opslaan of Verwijderen van Stations



VOORKEUREN

Methode1) Met de headset



Methode2) Met de Sena Device Manager

Sluit de headset aan op uw computer met een USB-kabel. Start het programma Sena Device Manager en klik op DEVICE SETTING om de headset te configureren.

Voor meer informatie over het downloaden van de Sena Device Manager, verwijzen we u naar de bijsluiters in de verpakking.

Methode3) Met de Sena Smartphone App

1. Download op uw smartphone de Sena Smartphone App voor Android of iPhone via Google Play of App Store.
2. Raadpleeg www.sena.com/app voor meer informatie.
3. Pair uw Smartphone met de headset.
4. Start de Sena Smartphone App. Veeg het scherm naar rechts en tik op CONFIGURE om de headset te configureren.


PROBLEEMOPLOSSING

Fabrieksreset

Om de 10C terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, houd de telefoon knop voor 12 seconden ingedrukt en druk vervolgens de Jog Dial in. De headset herstelt automatisch de standaardinstelling en wordt uitgeschakeld.

Reset

Als de 10C om een bepaalde reden niet goed werkt, druk dan de Pin-Hole Resetknop aan de achterkant van de headset in.



Hoco Parts B.V. Harselaarseweg 104
3771 MB Barneveld The Netherlands www.hocoparts.nl
T: +31 (0)342 - 412290 F: +31 (0)342 - 491749