



# Sena SF2 snelstartgids




# Installatie


1




2




3




4




5



6



## Opladen



- Rood: Opladen
- Blauw: Geheel opgeladen

## Knopbediening



Tikken



Dubbel tikken




1 sec indrukken




Indrukken en vasthouden

## Voeding aan/uit



Indrukken

## Volume aanpassen



## Batterijcontrole



LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



## Telefoon, muziek

## Koppelen




10"

Indrukken



Tikken

Selecteer **Sena SF2**



Enter

0 0 0 0 PIN

LED

## Muziek

## Bediening



Indrukken



Indrukken



Indrukken



Beantwoorden



Tikken



Einde



2"

Indrukken



Spraakgestuurd  
kiezen



3"

Indrukken



Snelkiezen



3"

Indrukken



Weigeren



2"

Indrukken

## Intercom Koppelen



Koppelen



Indrukken

LED 



Indrukken

LED 



## Intercom Start/einde



1e vriend



Dubbel tikken

2e vriend




Driemaal tikken

3e vriend

## Radio Aan/Uit




## Radio Zenders zoeken



## Radio FM-band omhoog scannen



Opslaan naar voorkeuze-instelling tijdens het scannen



## Radio Verplaatsen naar voorkeuzezender



## Radio Voorkeuze-instelling opslaan of verwijderen



Indrukken



1 ~ 10, annuleren



of



Opslaan



Indrukken

of



Verwijderen



Indrukken



## Configuratiemenu



10"

Indrukken

## De Sena Device Manager gebruiken

Sluit de headset aan op uw computer met een USB-kabel. Start de Sena Device Manager en klik op **APPARAATINSTELLING** om de headset-instellingen te configureren.

Voor details over het downloaden van de Sena Device Manager verwijzen wij u naar de bijgesloten folder.

## De Sena SF Utility-app gebruiken

1. Download op uw smartphone de **Sena SF Utility-app** voor Android of iPhone via Google Play of App Store. Raadpleeg **Sena.com/SF-app** voor meer details.
2. Koppel uw smartphone met de headset.
3. Open de **Sena SF Utility-app**. Veeg het scherm naar rechts en tik op Instellingen om de headset-instellingen te configureren.


## Probleemoplossing

### Fabrieksinstellingen resetten

Als je de Sena SF2 wilt terugzetten naar de fabrieksinstellingen, gebruik dan de Factory Reset in het configuratiemenu. De headset herstelt automatisch de standaardinstellingen en wordt uitgeschakeld.

### Fout resetten

Als de Sena SF2 om welke reden dan ook niet goed werkt, reset die dan door voorzichtig op de knop in het reset-gaatje aan de achterkant van de hoofdunit te drukken.



**Sena Technologies, Inc.**

[www.sena.com](http://www.sena.com)

Helpdesk: [support.sena.com](mailto:support.sena.com)

E-mail: [support@sena.com](mailto:support@sena.com)