




# Table de mesure

Vous déterminez la taille du casque en mesurant le contour de tête juste au-dessus des oreilles.

Prenez, avec un mètre à ruban, votre tour de tête.

Toutes les tailles sont mentionnées en cm.



## AGV PISTA GP RR, AGV PISTA GP R, AGV CORSA R, AGV K6, AGV VELOCE S

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	60 - 61	61 - 62	63 - 64

## AGV K-5 S, AGV K-3 SV, AGV K1

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53 - 54	55 - 56	57	58	59 - 60	61 - 62	63 - 64

## AGV SPORTMODULAR

XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
52 - 53	53 - 54	55 - 56	57 - 58	58 - 59	60 - 61	61 - 62	63 - 64

## AGV AX9

XXS	XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
51 - 52	53 - 54	55 - 56	57 - 58	58 - 59	59 - 60	61 - 62	63 - 64

## AGV COMPACT ST, AGV FLUID

XS	S	M	L	XL
53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	61

## AGV K-5 JET

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	60 - 61	61 - 62	63 - 64

## AGV AX8 EVO

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53 - 54	55 - 56	57 - 58	59 - 60	60 - 61	61 - 62	63 - 64

## AGV X3000, AGV X70

XS	S	MS	ML	L	XL	XXL
53 - 54	55	56	57 - 58	59	60 - 61	62 - 63