

OXFORD MicroClock®

Essential miniature clock


 Operation Guide for OF219
OXFORD Motorcycle Clock



 Mode d'emploi de la montre de moto OF219 OXFORD

 Bedienungsanleitung für Motorraduhr OF219

 Guida operativa per l'orologio da motocicletta OF219

 Guía del usuario: Reloj para motocicleta OF219

 OF219 モータサイクル取扱説明書 オックスフォード



GENERAL GUIDE: The numbers below relate to the diagram.
(A sticker is affixed to the glass of the clock when you purchase it. Be sure to remove the sticker before using the clock)

- (1) **SEL:** Select/light button
 - Press this button to illuminate the display for about 5 seconds.
- (2) **SET:** Set button
 - Pressing this button briefly will change the display between time and temperature.
 - Pressing this button causes the date and then time to flash. When flashing, the values may be changed by pressing the SEL button. Press the SET button to alter a different value.
 - When the time is flashing it is possible to toggle between the 12 or 24 hour clock. To do this, keep pressing the SEL button when the hour is flashing until the desired setting is shown.
- (3) **Date Display:** You can set the year in the range of 2005 to 2025. The date display is permanently shown.
- (4) **Temperature direction:** The display shows either an arrow pointing up or down. This indicates whether the ambient temperature is rising or falling to give a forward indication of the weather conditions.
- (5) **Ice Alert:** When the ambient temperature falls to 3 Celsius (37 Fahrenheit) or lower, the ICE ALERT display will flash continuously to indicate the possibility of freezing conditions. This useful feature may allow a motorcycle rider to adjust the riding style to take into account the possibility of poor road surface conditions.
- (6) **Ambient temperature:** A built in sensor measures the ambient temperature. This is displayed and gives useful information to the user or motorcycle rider.
 - The clock is designed to work at temperatures ranging from -9C to +50C
 - Pressing the SEL button will switch between time and temperature in Celsius or Fahrenheit.
 - The sensor will measure the average temperature and therefore unusually sudden changes in temperature will not be shown immediately.
- (7) **Current Time:** The time can be displayed in 12 or 24 hour formats as described in section (2)
- (8) **AM/PM symbol:** When the clock is set to the 12 hour format, the am or pm symbol will be shown
- (9) **Blue backlight display:** A unique feature of this clock is the blue backlight display, which allows the clock display to be viewed at night. Pressing either SET or SEL will activate the backlight for approximately 5 seconds.
 - Overuse of the light will shorten the battery life.

ATTACHMENT OF THE CLOCK TO A FLAT SURFACE

The clock is supplied with a self-adhesive patch, which can be fitted to a clean flat surface. The patch has a hook and loop fastening system and will allow the clock to be fitted or detached quickly many times. This patch will cover the battery cover and is designed to ensure the battery cover cannot accidentally be opened.

BATTERY REPLACEMENT

Replace the battery whenever the display of the clock becomes dim and difficult to read. Replace the battery with a CR2032 3Volt Lithium battery or one of identical specification.

- a. Peel back the self-adhesive patch and open the battery compartment.
- b. Remove the old battery and discard at appropriate recycling collection points in your country.
- c. Do not dispose of the battery in your household waste.
- d. Insert a new battery with its negative (-) side facing down into the clock.
- e. Replace the battery cover and re-seal with the adhesive patch.

Battery Precautions:

- Keep batteries out of reach of children. If a battery is swallowed accidentally, seek medical attention.
- Never attempt to re-charge the battery that comes with the clock.
- Should a battery ever leak while in the clock, wipe out the fluid with a cloth, taking care not to let any get onto your skin
- Replace the battery as soon as the display becomes dim. The battery should last between 1 and 2 years.
- The battery that comes with the clock uses some power during transport and storage and may need replacing earlier than usual.



GUIDE GÉNÉRAL: Les chiffres ci-dessous renvoient au schéma.
(Le verre de la montre est protégé par un autocollant qui doit être retiré avant utilisation).


- (1) **SEL:** Bouton de sélection/éclairage
 - Appuyez sur ce bouton pour éclairer l'écran pendant environ 5 secondes.
 - Appuyez brièvement sur ce bouton pour alterner entre l'heure et la température.
- (2) **SET:** Bouton de réglage
 - Appuyez sur ce bouton pour faire clignoter la date et l'heure. Vous pouvez alors les changer en appuyant sur le bouton SEL. Pour passer à la valeur (date ou heure) suivante, appuyez sur le bouton SET.
 - Quand l'heure clignote, vous avez le choix entre le format 12 heures ou 24 heures. Pour choisir, appuyez sans le relâcher sur le bouton SEL avec l'heure clignotante jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche.
- (3) **Affichage de la date:** Choisissez une année entre 2005 et 2025. La date reste affichée en permanence.
- (4) **Sens de la température:** L'écran affiche une flèche vers le haut ou vers le bas qui indique si la température ambiante augmente ou chute pour donner une indication précoce des conditions climatiques.
- (5) ***Alerte gel:** Quand la température ambiante chute à 3 Celsius (37 Fahrenheit) ou moins, le message ICE ALERT (Alerte Gel) clignote en continu pour avertir de la possibilité de verges ou de glace. Cette fonction utile peut permettre au motard d'adapter son style de conduite en fonction des mauvaises conditions éventuelles de la route.
- (6) **Température ambiante:** La température ambiante est mesurée par un capteur intégré. Elle est affichée pour fournir des informations utiles à l'utilisateur ou au motard.
 - La montre est conçue pour fonctionner à des températures comprises entre -9C et +50C.
 - Pour alterner entre la date et la température, en Celsius ou en Fahrenheit, appuyez sur le bouton SEL.
 - Le capteur mesure la température moyenne et donc les changements de température soudains ne sont pas affichés immédiatement.
- (7) **Heure en cours:** L'heure peut être affichée en format 12 ou 24 heures comme cela est décrit au paragraphe 2.
- (8) **Symbole AM/PM:** Si vous avez choisi le format 12 heures, le symbole 'am' (avant midi) ou 'pm' (après midi) est affiché.
- (9) **Rétroéclairage bleu:** Le rétroéclairage de l'écran en bleu est une caractéristique unique de cette montre qui permet de la consulter la nuit. Pour éclairer l'écran pendant environ 5 secondes, appuyez sur SET ou SEL.
 - Pour prolonger la durée de vie de la pile, ne pas utiliser cette fonction plus que nécessaire.

FIXATION DE LA MONTRE SUR UNE SURFACE PLATE

La montre est fournie équipée d'un auto-adhésif pour la fixer sur une surface plate et propre. C'est un velcro avec un côté auto-adhésif qui permet de fixer et de détacher la montre rapidement et souvent. Le velcro est posé sur le couvercle de la pile pour éviter l'ouverture accidentelle du compartiment.

REMPLACEMENT DE LA PILE

La pile doit être remplacée quand l'affichage faiblit et devient difficile à lire. Remplacez par une pile CR2032 3 V au lithium ou une autre du même type.

- a. Décollez le morceau de velcro et couvrez le compartiment de la pile.
- b. Retirez la pile usagée et mettez-la au rebut dans un centre de recyclage approprié. Ne jetez pas la pile → 
- c. Posez une pile neuve avec le pôle négatif (-) vers le bas dans la montre.
- d. Reposez le couvercle de la pile et recollez le velcro.

Précautions d'usage de la pile :

- Gardez les piles hors de portée des enfants. En cas d'ingestion accidentelle d'une pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ne tentez jamais de recharger la pile livrée avec la montre.
- En cas de fuite de la pile dans la montre, essuyez la liquide avec un chiffon en faisant attention de ne pas la laisser entrer en contact avec la peau.
- Remplacez la pile dès que l'affichage faiblit. La pile dure normalement entre 1 et 2 ans.
- La pile livrée avec la montre perd de sa puissance pendant le transport et le stockage et peut devoir être remplacée plus tôt que prévu.

 Made to the **OXFORD** design and specification in **China** from high quality materials

 Fabriqué selon la spécification d'**OXFORD** à **China** à partir de matériaux de très haute qualité

